

Brytarsymboler

Brytare med fränskiljare	08OL_04-S/F	Okänt läge	Okänt läge	Okänt läge	Okänt läge	Okänt läge	Okänt läge	Okänt läge	Okänt läge	Okänt läge	Ind Till	Ind från	Fränskiljare öppen	Fränskiljare sluten	Fränskiljare öppen och brytare till	Fränskiljare öppen och brytare från	Okänt läge
Beskrivning	Ändelse																
Indikering till	_IT	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1
Indikering från	_IF	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1
Fränskiljare öppen	_IO	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0
Fränskiljare sluten	_IS	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1

Brytare utan fränskiljare	A035	Ind från	Ind Till	Okänt läge	Okänt läge
Beskrivning	Ändelse				
Indikering till	_IT	0	1	0	1
Indikering från	_IF	1	0	0	1

Jordningskopplare

Jordningskopplare	08VL_04-JK1	Okänt läge	Okänt läge	Okänt läge	Okänt läge	Ind sluten	Ind öppen	Okänt läge
Beskrivning	Ändelse							
Indikering sluten	_IT	0	1	0	1	1	0	1
Indikering öppen	_IF	0	0	1	1	0	1	1
Okänt läge	_LO	1	1	1	1	0	0	0

Övriga symboler

Transformator, ska följa linjefärger



Jordfelövervakning



Spänningsindikering, ingen spänning



Spänningsindikering, spänning finns

