

# Offentligt läge

## Lås skåp

Tryck på  
  
knappen



Lägg på kortet



Vrid handtaget  
för att låsa

## Lås upp skåp

Tryck på  
  
knappen



Lägg på kortet



Vrid handtaget  
för att öppna



## Error





Errors will time-out after 4 seconds.

Unfinished instructions will time-out after 4 seconds.



Always wait for LED lights to finish before pressing next key.

# Public Mode

## To Lock



## To Unlock



## Error



Errors will time-out after 4 seconds.  
Unfinished instructions will time-out after 4 seconds.  
Always wait for LED lights to finish before pressing next key.