

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Processägare Direktör affärsstöd | Processledare/Uppdateringsansvarig Miljöcontroller för fastighetsföreningar | Kvalitetssamordnare Kvalitetschef | Skapat 2018-12-12 | Senast ändrat 2023-10-31 | Godkänt 2023-10-31 |
|-------------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|

Bilaga 4 – Egenkontroll PCB-sanering

Följande moment ingår vid PCB-sanering

- Anmälan görs i mall för PCB-sanering och undertecknas av Locums projektledare eller Locums miljöcontroller fastighetsföreningar. Kopia ska skickas till Locums miljöcontroller för fastighetsföreningar.
- Saneringszon, utrustning, fläktar, skyddsanordningar, avfallshantering och dokument ska besiktigas och godkännas av kontrollanten innan arbetet startas.
- Vid saneringszonen ska det finnas dokumentation på sanerarnas utbildningsbevis samt sanerarens dagliga egenkontroll.
- Stickprovskontroller under pågående sanering ska ske i de fall saneringen pågår under längre tid i samma zon eller i samma projekt med flera zoner. Kontrollanten avgör från fall till fall omfattningen av stickprov. Dokumentation sker på mall för Asbest och PCB-kontroll samt slutintyg.
- Innan rivning av saneringsplats ska saneringen besiktigas av kontrollanten, detta för att säkerställa att ingen PCB finns kvarlämnad. Kontrollant avgör från fall till fall omfattningen av stickprov.
- Vid omfattande sanering av PCB utomhus ska markprover tas innan sanering startar samt efter avslutad sanering. Kontrollera med Locums miljöcontroller fastighetsföreningar vid tveksamhet.
- Avfallsmängder redovisas till Locums projektledare alternativt till utsedd miljöcontroller i projektet eller till Locums driftcontroller.

Locumspecifika förtydliganden av Saneringsföretagens riksförbunds (SFR) saneringsmetod

Luftrenare utanför saneringszonen rekommenderas som extra säkerhet vid sanering inomhus då pågående vårdverksamhet bedrivs i anslutning till saneringszonen.

Om avsteg från nedan krävs sker det i samråd med Locums miljöcontroller för fastighetsföreningar:

- Sliprondell ska på grund av buller och damm inte användas vid sanering.
- Samtliga PCB-saneringar inomhus ska ske med intäckning och undertryck.
- Samtliga sanerare ska ha genomgått och kunna visa intyg från en genomgången saneringsutbildning för PCB.

SFR:s PCB-saneringsmetod anger borttagning av två millimeter på omgivande material, Locums tolkning är att det omgivande materialet ska vara rent från PCB-material och rester. I de fall då det är svårt att ta bort all PCB ska samråd med Locums miljöcontroller för fastighetsföreningar ske.