

Hur tillgänglig toalett (RWC) ska utformas



- För detaljerad måttsatt ritning hänvisas till Locums Typrumsritningar för RWC, RWC/D och hygienrum på locum.se/tillganglighet.
- Toalettdörrens fria passagemått ska vara minst 0,8 m, men bör vara minst 0,84 m när dörrbladet är uppställt i 90 grader.
- Dörren ska vara kontrastmarkerad mot omgivande golv- och väggytor, ha en taktil piktogramskylt placerad vid sidan av dörrens handtagssida, ej på dörrbladet.
- Dörrtrycke och låsvred ska vara placerad med minst 0,7 m från hörn eller annat hinder på både in- och utsida av dörren.
- Toalettstol i en RWC ska vara placerad så att 0,9 m fritt utrymme uppnås på båda sidor. Framför toalettstolen ska minst 1,5 m fritt utrymme finnas.
- Inredningen ska placeras så att fri vändyta på 1,5 m i diameter uppnås inom ytan.
- Tvättstället ska ha ett djup på 0,6 m till bakomliggande vägg och placerat med framkant 0,8 m över färdigt golv. Vattenlås och rör utformas så att det fria utrymmet under tvättstället inte begränsas.
- Ettgreppsblandaren ska vara lätt att nå och vattenstrålen och spaken ska vara max 0,3 m från tvättställets framkant.
- Väggytan bakom toalettstol respektive tvättställ ska vara kontrasterande. Kontrastmarkeringen ska även innefatta kompletterande inredning och funktioner för tvättställ och toalettstol.

Vill du veta mer? Ta kontakt med Locums tillgänglighetsspecialist eller besök locum.se/tillganglighet och PTS Riktlinjer för Fysisk tillgänglighet.