

Hur tillgänglig toalett (RWC) ska utformas



- För detaljerad måttsatt ritning hänvisas till Locums Typrumsritningar för RWC, RWC/D och hygienrum på locum.se/tillganglighet.
- Toalettdörrens fria passagemått ska vara minst 800 mm, men bör vara minst 840 mm när dörrbladet är uppställt i 90 grader.
- Dörren ska vara kontrastmarkerad mot omgivande golv- och väggytor, ha en grafisk symbolskylt placerad på väggen vid sidan av dörrens handtags-sida men ej på dörrbladet.
- Dörrtrycke och låsvred ska vara placerad med minst 700 mm från hörn eller annat hinder på både in- och utsida av dörren.
- Toalettstol i en RWC ska vara placerad så att 900 mm fritt utrymme uppnås på båda sidor. Framför toalettstolen ska minst 1500 mm fritt utrymme finnas. Observera om ytan även innefattar krav från Arbetsmiljöverkets föreskrifter, ska utrymmet för fritt mått bredvid WC-portslinet utökas.
- Inredningen ska placeras så att fri vändyta på 1500 mm i diameter uppnås inom ytan.
- Tvättstället ska ha ett djup på 600 mm till bakomliggande vägg och placerat med framkant 800 mm över färdigt golv. Vattenlås och rör utformas så att det fria utrymmet under tvättstället inte begränsas.
- Ettgreppsblandaren ska vara lätt att nå och vattenstrålen och spaken ska vara max 300 mm från tvättställets framkant.
- Väggytan bakom toalettstol respektive tvättställ ska vara kontrasterande. Kontrastmarkeringen ska även innefatta kompletterande inredning och funktioner för tvättställ och toalettstol.

Vill du veta mer? Ta kontakt med Locums tillgänglighetsspecialist eller besök locum.se/tillganglighet och PTS Riktlinjer för Fysisk tillgänglighet.