

Så här använder du det övre cykelstället

1. Dra ut det övre cykelstället.



2. Tryck cykelstället nedåt.



3. Ställ på cykeln och lås den.



4. Lyft cykelstället uppåt och skjut in.

